

## Réglage du repose-pieds

Vous avez des problèmes avec le repose-pieds qui ne reste pas en position relevée ? Vous souhaitez le rendre plus dur ou peut-être plus facile de se baisser ? Vous trouverez ci-dessous les instructions pour ajuster facilement l'inertie de votre repose-pieds.



**Astuce :** Mettez de la colle entre les écrous lorsque vous les resserrez fermement afin de ne pas avoir à refaire la manipulation à l'avenir.